

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen (WLAN)

Stromversorgung sicherstellen

Stelle zunächst sicher, dass der domo mit Strom versorgt ist.



Reset-Knopf drücken bis LED orange blinkt

Drücken Sie nun den Reset-Knopf auf der Rückseite deines domo. Halten Sie den Knopf für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED auf der Rückseite orange zu blinken beginnt.



Reset erfolgreich, wenn LED orange leuchtet

Wenn die LED auf der Rückseite des domo dauerhaft orange leuchtet, war der Reset erfolgreich.



ACHTUNG:

Nach dem Reset befindet sich der domo wieder im Hotspot-Modus und macht sein eigenes unverschlüsseltes WLAN auf. Sie können sich jetzt mit dem internen WLAN und per App wieder verbinden und das WLAN des domos neu einrichten.